

Bewonersinformatie

Informatie over uw toestel Flair

Gefeliciteerd met uw balansventilatiesysteem van Brink! Dit systeem draagt bij aan een gezonde, comfortabele leefomgeving. De aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht is in balans. De luchtstromen vermengen niet, maar blijven gescheiden. Vervuilde, vochtige lucht en hinderlijke geurtjes worden afgevoerd. Daarbij blijft de warmte behouden. Zo verspilt u geen energie. In dit informatieblad leest u meer over uw toestel Flair en hoe u zich met Brink optimaal kunt laten omringen met verse lucht.

Hoe ventileer ik verstandig?

Verstandig ventileren betekent altijd 24 uur per dag ventileren in de juiste hoeveelheid. Hoeveel u precies moet ventileren hangt onder andere af van uw aanwezigheid en van uw activiteit (kies hiervoor uit de standen 1, 2 en 3 op de bediening). Stand  is de afwezigheidsstand tijdens langdurige afwezigheid door bijvoorbeeld vakantie. Met de standenschakelaar is een 30 minuten booststand te activeren door deze korter dan 2 seconden op stand 3 te houden en direct terug te draaien naar stand 1 of 2. Resetten van de booststand kan door de schakelaar langer dan 2 seconden op stand 3 te houden of hem op stand  te zetten.

Mag er een raam open?

Ja, dat mag! Maar voor een goed geventileerde woning is het niet nodig. Als het in de zomer binnen warm wordt, kan het wél aangenaam zijn om extra te ventileren. Als u in het stookseizoen de ramen opent en het buiten veel kouder is dan de gewenste binnentemperatuur, kost dat natuurlijk wel extra energie.

Wat te doen bij een calamiteit?

Bij een calamiteit zoals een grote brand of de ontsnapping van giftige stoffen adviseert de overheid binnen te blijven en



ramen en deuren te sluiten. Indien u dit advies krijgt, dient u uw ventilatiesysteem uit te zetten. Dit doet u door de stekker van het toestel uit het stopcontact te halen. Kunt u door welke reden dan ook uw ventilatiesysteem niet uitzetten? Zet dan het toestel via de display-functie via uw smartphone of tablet op stand-by. (Instructies voor het maken van de verbinding met de display-functie zijn te vinden op uw toestel.) Het is niet schadelijk tijdelijk niet te ventileren, er is voor die korte tijd voldoende zuurstof in huis aanwezig.

Accessoires

Er zijn verschillende aanvullende mogelijkheden om het comfortniveau van uw ventilatiesysteem te verhogen. U kunt kiezen uit verschillende manieren om het ventilatietoestel te bedienen. Daarnaast kunt u denken aan toevoegingen wat betreft modules die in het ventilatiesysteem zelf komen. Enkele voorbeelden zijn:

- Evap voor het herstellen van de vochtbalans in huis.
- Pure induct voor het volledig stofvrij maken van de ventilatie-lucht.
- Brink Home voor het op afstand bedienen en uitlezen van het ventilatiesysteem.

Kies zelf de oplossingen die bij uw comfortwens passen. Zie verder onze website www.brinkclimatesystems.nl voor een volledig overzicht van beschikbare accessoires.

Instellen via display-functie

Uw toestel heeft de mogelijkheid om deze via een smartphone, tablet of laptop in te stellen. Op het toestel achter het deurtje bevindt zich een instructie hoe toegang te krijgen tot deze display-functie. U kunt uitgebreidere instructies vinden in het installatievoorschrift. Deze is te downloaden via www.brinkclimatesystems.nl/documentatie of beschikbaar door het scannen van de QR-code op de voorzijde van het toestel.

Welk onderhoud moet ik doen?

Voor het behoud van een optimaal comfort is het van belang uw Flair goed te onderhouden.

Onderhoud condensafvoer

Het kan zijn dat in de zomerperiode de stankafsluiter onder de sifon van uw toestel droog komt te staan en hierdoor een vieze geur uit het riool vrijkomt. Door de stankafsluiter regelmatig met water te vullen kunt u dit voorkomen.

Schoonmaken filters

Om een goede werking van het ventilatiesysteem te blijven garanderen, moeten de filters regelmatig worden schoongemaakt. Vooral de eerste weken na oplevering van uw woning is dit vanwege bouwstof van groot belang. Zodra de filters moeten worden schoongemaakt brandt er een rood lampje op het toestel. Indien aanwezig gaat ook het rode lampje op de 4-standenschakelaar branden. Voor het schoonmaken van de filters kunt u de sticker op het toestel raadplegen. Deze informatie is tevens te vinden in het installatievoorschrift.

Filters vervangen en bestellen

Eenmaal per jaar dient het toestel een controlebeurt te krijgen. Sluit bij voorkeur een onderhoudscontract af met de installateur voor zowel het verwarmingstoestel als het ventilatiesysteem. Aanbevolen wordt de filters minimaal één keer per jaar te vervangen. Deze kunt u eenvoudig bestellen via www.mijnbrink.nl.

Tip!

Download voor meer gemak de Brink Service App via onze website. In de app vindt u handige informatie over het onderhoud van uw toestel, zoals een geheugensteuntje wanneer een filter moet worden vervangen en een overzicht van veelgestelde vragen. Daarnaast kunt u een foutmelding van het toestel opzoeken en een storing in sommige gevallen zelf eenvoudig verhelpen. De app is gratis beschikbaar in de Android Market en App Store.

Garantieregeling

Brink garandeert dat dit toestel is samengesteld uit eerste klas materialen en nauwkeurig vervaardigde onderdelen. Met in acht name van de onderstaand vermelde bepalingen, verzekeren wij een juiste werking van dit toestel onder normale omstandigheden. Indien, ondanks alle aan de producten bestede zorg, aanspraak op garantie moet worden gemaakt, is Brink bereid, binnen de aangegeven periode, voor de defecte onderdelen vervangende onderdelen te verstrekken. De duur van de garantie bedraagt:

- 2 jaar vanaf de installatiedatum op alle onderdelen van dit toestel, uitgezonderd het eventueel aanwezige filter, waarop geen garantie van toepassing is.
- 5 jaar vanaf de installatiedatum op de eventueel aanwezige warmtewisselaar.

Bovenstaande geldt alleen als u zich binnen één maand na de installatiedatum heeft geregistreerd via www.mijnbrink.nl.

Garantie bepalingen

De garantie dekt niet de kosten voor arbeid en reiskosten bij reparatie ter plaatse of voor onderhoud aan het toestel. Deze garantie geldt uitsluitend voor toestellen welke in Nederland zijn geplaatst. De garantie vervalt indien defecten het gevolg zijn van:

- Gebruik van toestel en/of installatie niet in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant.
- Andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
- Onoordeelkundige behandeling.
- Enige tekortkoming in of onoordeelkundig onderhoud.
- Het gebruik boven de voor het toestel aangegeven capaciteit of door opstelling in een agressieve atmosfeer.
- Op grond van de verschillende technische normen en eisen per land is de door Brink verstrekte garantie uitsluitend geldig in het land waar het product is gekocht. Dit betekent dat een beroep op de garantie slechts kan worden gedaan indien het product in het land van aankoop is geïnstalleerd. Indien het product in een ander land dan het land van aankoop is geïnstalleerd kan geen beroep worden gedaan op de garantie.

Registreren voor garantie

Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient uw toestel bij ons geregistreerd te zijn. Hiervoor dient u het serienummer en uw gegevens door te geven binnen één maand na de installatie via www.mijnbrink.nl. Bij achterwege blijven van de registratie geldt de productiedatum van het toestel als ingangsdatum van de garantietermijn. Het serienummer vindt u aan de binnenkant van de filterdeur.