

Gefeliciteerd!

Beste bewoner,

Van harte gefeliciteerd met uw duurzame woning!
We helpen u graag op weg met het instellen van uw systeem voor verwarmen, koelen en warm water. In deze video* kunt u zien hoe het systeem werkt:

Scan mij



Of ga naar [YouTube.com](https://www.youtube.com)

Zoek ons [itho daalderop](#) kanaal

Zoek op de titel **Bewonersuitleg klimaatstelsysteem**

*Let op! Dit is een algemene video; mogelijk is in uw woning andere apparatuur geplaatst.

De temperatuur instellen

U hoeft de thermostaat maar één keer in te stellen op het gewenste comfortniveau. Hierna verloopt verwarmen en koelen volledig automatisch. De warmtepomp werkt het zuinigst wanneer de temperatuurinstelling constant blijft. De verwarming werkt met een lage temperatuur via de vloer en dat zorgt voor een stabiele binnentemperatuur. Veranderingen in de temperatuur gaan langzaam, met ongeveer 1°C per 24 uur. Opwarmen en afkoelen gebeurt dus heel geleidelijk en comfortabel! Daarom is het slim om de thermostaat ook 's nachts op dezelfde temperatuur te laten staan. Zelfs als u op vakantie gaat, is dit het zuinigst. Gaat u langer dan 2 maanden weg, dan kunt u de thermostaat instellen op 20°C.



BELANGRIJK

- Houd de ingestelde temperatuur zoveel mogelijk constant
- Laat de warmtepomp altijd aan staan, ook bij afwezigheid.
- De vloer zal **niet** warm aanvoelen, dit is normaal. Als het vlammetje op uw thermostaat zichtbaar is weet u dat de warmtepomp in verwarmmodus staat.
- Kort luchten kan altijd maar laat ramen en deuren niet (te lang) open staan.
- Koeling is niet alleen comfortabel maar ook nuttig. Naast een paar graden verkoeling in de zomerperiode laadt met het koelen tegelijkertijd de bron op. Zo geeft de koelfunctie ook nog energiewinst voor het stookseizoen!

Warm water instellingen

De warmtepomp verzorgt ook de verwarming van het tapwater in het voorraadvat. Het warme water wordt bewaard in het voorraadvat en kan direct gebruikt worden. Bij oplevering staat de warmtepomp in de ECO-stand. In deze stand verwarmt de warmtepomp het voorraadvat eenmaal per dag. Het tijdstip hiervoor kunt u via de thermostaat instellen.

In deze video* kunt u zien hoe u uw voorkeuren kunt instellen:

Scan mij



Of ga naar [YouTube.com](https://www.youtube.com)

Zoek het [itho daalderop](#) kanaal

Zoek op de titel **Producten - Spider
Klimaatthermostaat - Itho Daalderop**

Hebt u vragen of staat er een foutmelding op de thermostaat? Dan kunt u deze pagina raadplegen:

Scan mij



Of ga naar www.ithodaalderop.nl/bewoners

Met vriendelijke groet,

Itho Daalderop



GEBRUIKERSTIPS

- U kunt de woning even luchten door kort de ramen open te zetten. Maar houd in koudere periodes de kou zoveel mogelijk buiten door ramen niet (te lang) open te laten. Uw ventilatiesysteem zorgt continu voor verse lucht.
- U kunt het tijdstip van opwarmen van het voorraadvat zelf aanpassen.
- Indien u de ECO-stand aanpast naar de Boost-stand zal het voorraadvat het tapwater eenmalig verwarmen. Het duurt enkele uren om het voorraadvat geheel op te warmen.
- Voor meer comfort kunt u de COMFORT stand voor warm water kiezen. Het tapwater wordt in deze stand opgewarmd zodra de watertemperatuur onder de 45 °C daalt. Het duurt enkele uren om het voorraadvat geheel op te warmen. Voor extra warm water comfort kunt u in de keuken een boiler gebruiken.